Cuidado de la Mochila

Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los productos de Nikwax®. Para conocer las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita **www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare**

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas.

- Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
- Afloja todas las correas.
- Lava la mochila de vez en cuando.

Cargar la Mochila

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita: **www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack**

Garantía

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de por vida y que están respaldadas por una excelente garantía, no importa cuánto le exijas a tu equipo. Para conocer más detalles, visita **www.ospreypacks.com**.

¿Tienes alguna pregunta? Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre la pestaña de servicio de atención al cliente en www.ospreypacks.com.
Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 EE.UU.
+1-866-284-7830

Printed on recycled content paper

SP11.1V

Manual del propietario de la serie Hornet

Felicitaciones por tu compra de la mochila de la serie Hornet de Osprey. Nuestra obsesión por los detalles te recompensa con una mochila con verdaderamente todos los detalles y queremos que estés seguro de que entiendes y utilices completamente tu mochila. Este es un recorrido, desde el mismo inicio, acerca de tu mochila.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

Arnés BioStrecht™



Todas las mochilas de la serie Hornet presentan el arnés BioStrecht™, cuya característica es un diseño ventilado y de soporte que consiste en gomaespuma ranurada cubierta con malla, una correa ajustable al esternón con una hebilla tipo clip y con bolsillos dobles de red extensible, ideales para geles energéticos o electrónica.

Compartimiento Externo Para Hidratación

El compartimiento externo para hidratación, que se localiza entre el panel trasero y el cuerpo de su mochila de la serie Hornet, está diseñado tanto para un fácil acceso como para limitar el impacto en el espacio del compartimento interior. **A** Para acceder localiza y afloja las correas del arnés/izadoras de carga. **B** Coloca el depósito dentro del compartimiento utilizando el colgador cosido según sea necesario. **C** Dirige la manguera de izquierda/derecha a través de los direccionadores elásticos en el arnés según lo prefieras, y aprieta de nuevo las correas izadoras de carga.

Bolsillo Frontal

Todas las mochilas de la serie Hornet tienen un bolsillo delantero de malla extensible, para el almacenamiento adicional de los artículos necesarios.

Cinturón de Cadera BioStrecht™ Modificado

Todas las mochilas de la serie Hornet tienen un cinturón de cadera BioStrecht™ modificado construido de una malla de ventilación y con bolsillos dobles en el cinturón de cadera, también un cierre ErgoPull™ modificado, diseñado para brindarle comodidad y rendimiento.

Puntos Para Ataduras

Múltiples puntos para ataduras que permiten adjuntar equipos adicionales y que se localizan a ambos lados del panel frontal de todas las mochilas de la serie Hornet.

Panel Trasero/suspensión

Las mochilas de la serie Hornet cuentan con un panel trasero espaciador externo de malla ventilada súper ligera por encima de una célula cerrada interna de acolchado de gomaespuma que proporciona comodidad, transporte y rendimiento excepcionales.

www.ospreypacks.com

Compresión

Todas las mochilas de la serie Hornet tienen una cinta ultraligera de 7 mm como correa para compresión lateral ideal tanto para el transporte de equipos adicionales como para la compresión de cargas.



Lazo de Hacha Para Hielo

Todas las mochilas de la serie Hornet traen, de manera estándar, un lazo de hacha para hielo. (La Hornet 46 trae dos).

Compresión InsideOut™ Para Bolsillos Laterales

Todas las mochilas de la serie Hornet presentan la característica de bolsillos laterales dobles de malla extensible, con compresión InsideOut™. La característica de compresión InsideOut™ te permite tensionar y asegurar los bolsillos de malla laterales incluso si están ocupados. Para dirigir las correas de compresión InsideOut™ según lo desees, **A** Utiliza el deslizante de pico de pato pequeño que está en la parte lateral de la mochila para deshacer la cinta. **B** Enhebra esta cinta a través del ojal cosido a un lado del bolsillo lateral en el panel frontal de la mochila para liberarlo completamente. Ahora puedes dirigir la cinta para una compresión interna o externa a través del ojal ya que este está posicionado tanto en el interior como en el exterior del bolsillo lateral.

AddOns™ de Osprey

Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de AddOns™ de Osprey. Para conocer toda la gama, visita a tu vendedor minorista local de Osprey o nuestro sitio web: www.ospreypacks.com.

CARACTERÍSTICA ÚNICAS

Hornet 46

La Hornet 46 es una mochila de carga superior diseñada para ser una mochila de excursionismo para aventuras superligeras y ultraligeras.

Telas clave
Nailon triple Ripstop 70D, nailon a cuadros 70D x 100D

Talle	Capacidad	Peso
S/M	2640 IN³ / 44 L	1 LB 7 OZ / 640 G
M/L	2760 IN³ / 46 L	1 LB 8 OZ / 680 G

CARACTERÍSTICA ÚNICAS DE LA HORNET 46

Suspensión:

La Hornet 46 también tiene unas barras internas laterales Delrin para proporcionar la suspensión necesaria para transportar cargas más grandes.

insert "A" in text?

Bolsillo Superior Desmontable:

La Hornet 46 presenta un bolsillo superior desmontable con un bolsillo con cierre externo y un bolsillo de malla debajo de la tapa para opciones de almacenamiento sencillas. Para desmontar el bolsillo superior, hay cuatro puntos de enganche que conectan al bolsillo superior con la mochila, enhebra cada sujetador a través de su lazo de cordón respectivo, asegúrate de que la hebilla del bolsillo frontal esté sin sujetar y luego desmonta el bolsillo superior. Para volver a instalarlo, solamente invierte el proceso.

www.ospreypacks.com

Compresión de Sobrefalda:

Además del bolsillo frontal ajustable, la Hornet 32 y la 46 también utilizan una correa de compresión de sobrefalda la cual se engancha por encima de la falda que está por debajo del bolsillo superior, lo que permite una mayor compresión de la carga.

Bolsillos Laterales TwinStack™:

La Hornet 46 tiene bolsillos laterales dobles de malla extensible TwinStack™ que se encuentran en todo el largo de la mochila y aceptan todo tipo de artículos que se puedan guardar.

Lazos Dobles Para Accesorios:

A cada lado del panel frontal de la Hornet 46, cerca de la parte superior de la mochila, encontrarás unos deslizadores de nailon cosidos que pueden usarse conjuntamente con tus propias cintas de nailon para crear un punto adicional de atadura/compresión.

Hornet 32

La Hornet 32 es una mochila de carga superior diseñada para ser una mochila de excursionismo para aventuras superligeras y excursiones de todo un día.

Características únicas
- **Bolsillo superior desmontable**
- **Compresión de sobrefalda**
- **Lazos dobles para accesorios**

(Consulte la Hornet 46 para los detalles de uso)

Telas clave
Nailon triple Ripstop 70D, nailon a cuadros 70D x 100D

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1800 IN³. / 30 L	1 LB 4 OZ / 570 G
M/L	1920 IN³ / 32 L	1 LB 5 OZ / 590 G

Hornet 24

La Hornet 24 es una mochila de actividades diarias de panel de carga diseñada para caminatas súper ligeras y para intentos de hacer cumbre.

Telas clave
Nailon triple Ripstop 70D, nailon a cuadros 70D x 100D

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1320 IN³ / 20 L	1 LB 2 OZ / 500 G
M/L	1440 IN³ / 22 L	1 LB 3 OZ / 540 G

CARACTERÍSTICA ÚNICAS DE LA HORNET 24

Acceso al Panel de Carga:

La entrada del panel de carga con doble cierre de la Hornet 24 te permite empacar de forma sencilla y tener un acceso rápido al contenido interno.

Bolsillo Oblicuo Superior:

La Hornet 24 cuenta con un bolsillo oblicuo de malla con cierre en la parte superior y un sujetador de llaves interno para una organización y acceso adicional de los artículos necesarios.

Depósito HydraForm™

Agrega un depósito de hidratación HydraForm™ de Osprey de 2 o 3 litros a tu mochila para tener un suministro de agua constante y seguro mientras estás en movimiento. Para obtener más información, visita a tu vendedor minorista local de Osprey o consulta nuestros productos en www.ospreypacks.com.